



VORTEX®

OPTICS



FONCTIONNEMENT DE BASE

Réglage des bonnettes

Les bonnettes des jumelles pivotent vers le haut et vers le bas pour que tout observateur puisse voir le champ complet et profiter d'une vision confortable, avec ou sans lunettes.

Lorsque vous n'utilisez pas de lunettes de vue ou de soleil, gardez les bonnettes complètement déployées. Pour une vision optimale lorsque vous portez des lunettes, tournez les œillets vers le bas.



Réglage de la distance interpupillaire

La distance interpupillaire (IPD) est la distance entre le centre de vos pupilles gauche et droite. Faites correspondre la distance interpupillaire de vos yeux et de vos jumelles en tournant les barilets vers l'intérieur ou l'extérieur jusqu'à ce que vous voyiez une image unique sans ombres.



Distance entre les centres des lentilles oculaires.



Faites pivoter les barilets vers l'intérieur ou l'extérieur pour faire correspondre l'IPD de vos yeux à celui de la jumelle.

Mise au point correcte de vos jumelles

Pour obtenir les meilleures vues, suivez ce processus en deux étapes pour régler correctement la mise au point centrale et la dioptrie. Choisissez un objet à environ 20 mètres et restez au même endroit jusqu'à ce que vous ayez ajusté les jumelles à vos yeux.

1. Réglez la mise au point centrale. Commencez par fermer votre œil droit ou recouvrir l'objectif droit avec votre main. Concentrez votre œil gauche sur l'objet et réglez la molette de mise au point centrale jusqu'à ce que l'image soit nette. Laissez la mise au point centrale dans cette position lorsque vous réglez la dioptrie.



2. Réglez la dioptrie. Commencez par fermer votre œil gauche ou couvrez l'objectif gauche avec votre main. Regardez avec l'œil droit, tirez l'anneau de la correction dioptrique (qui se trouve sur l'oculaire droit) vers votre œil, tournez l'anneau pour ajuster la dioptrie jusqu'à ce que l'objet soit mis au point.

Ensuite, poussez l'anneau de la correction dioptrique pour verrouiller vos réglages et notez le réglage de la dioptrie au cas où vous auriez besoin de le régler à nouveau. À partir de ce moment, vous n'aurez plus qu'à utiliser la molette de mise au point centrale.



ACCESSOIRES

GlassPak™ (harnais pour jumelles)

Le harnais pour jumelles GlassPak™ permet de ranger et de protéger vos jumelles tout en les gardant à portée de main pour une mise en oeuvre rapide. Les attaches se fixent à vos jumelles pour une sécurité accrue contre les chutes accidentelles, tandis que les sangles entièrement réglables créent un ajustement confortable.



Suivez ces étapes pour fixer les sangles d'attache des jumelles.

1. Enfilez l'extrémité large des sangles d'attache des jumelles dans les boucles des sangles du harnais.



2. Ajustez la taille en ajustant la sangle du harnais à taille unique.



3. Enfilez les sangles d'attache des jumelles dans les fixations des jumelles.



4. Enfilez les sangles d'attache des jumelles dans les boucles des sangles d'attache pour les fixer.



Protections des lentilles (oculaires-objectifs)

Les jumelles VORTEX® sont livrées avec une protection contre la pluie pour les lentilles des oculaires et les lentilles des objectifs attachées. Utilisez ces opercules pour protéger les lentilles lorsque vous n'utilisez pas vos jumelles.

Sangle de cou

Attachez solidement la courroie à votre paire de jumelles :



5. Faites passer quelques centimètres de la courroie à travers la fixation de la courroie sur la jumelle.



6. Tenez la boucle et enfiler l'extrémité de la sangle dans la boucle.



7. Réglez la longueur totale, puis tirez fermement jusqu'à ce que la sangle soit fixée dans la boucle.

Remarque : Veuillez ne pas enfilez un anneau métallique directement sur la boucle de fixation de la sangle lorsque vous fixez des anneaux ou des clips pour d'autres équipements du marché secondaire. Utilisez plutôt des attaches zip en nylon, conformément aux instructions du fabricant.

ENTRETIEN DES LENTILLES

Conservez la brillance optique de vos jumelles en gardant les surfaces des lentilles exemptes de saleté, d'huile et de poussière.

Protégez les lentilles lorsque vous êtes sur le terrain

Utilisez les couvercles d'oculaire et d'objectif fournis pour protéger les lentilles lorsque vous ne regardez pas. Si les optiques sont exposées à l'humidité, retirez les capuchons et laissez les optiques sécher complètement avant de les ranger dans l'étui.

Gardez les lentilles propres

Afin de profiter des meilleures vues à travers vos jumelles, prenez le temps de nettoyer régulièrement les lentilles extérieures :

1. Retirez toute poussière ou tout gravillon des lentilles avant de les essuyer. Utilisez une bombe d'air comprimé, une brosse douce optique en acrylique.
2. Nettoyez les lentilles des taches, des empreintes digitales ou de l'huile de cils. Embuez les lentilles avec votre souffle, puis utilisez un chiffon non abrasif pour nettoyer les lentilles.

Remarque : utilisez du liquide de nettoyage pour lentilles et du papier optique pour nettoyer les lentilles. N'utilisez jamais de mouchoirs en papier, de coton épais ou de vêtements en flanelle sur les lentilles - ces matériaux peuvent rayer la surface d'une lentille.

Attention : Les jumelles ne sont pas conçues pour regarder le soleil ou toute autre source de lumière intense. Une telle observation pourrait endommager la rétine et la cornée de vos yeux, au point de provoquer la cécité.



VIP WARRANTY

NOTRE PROMESSE INCONDITIONNELLE
ENVERS VOUS.

Nous nous engageons à réparer ou à remplacer le produit. Absolument gratuit.

- ▶ Illimitée.
- ▶ Inconditionnelle.
- ▶ Garantie à vie.

Pour en savoir plus, allez sur VortexOptics.com
service@VortexOptics.com • 1-800-4VORTEX

Remarque : La garantie VIP ne couvre pas la perte, le vol, les dommages délibérés ou les dommages cosmétiques n'affectant pas les performances du produit.